

# Se connecter via l'interface Web

La configuration se fait depuis une interface web

## Avant de vous lancer

**Vous avez besoin:**

- D'un ordinateur connecté à Internet via votre Routeur Alcatel.
- Tapez l'adresse <http://192.168.1.1> dans votre navigateur Internet pour accéder à l'interface d'administration.
  
- Mot de passe de connexion : **admin**

# Mot de passe Administrateur

LINKHUB

Français ▾ Aide



Application de gestion du LINKHUB



Mot de passe de connexion

Mémoriser le mot de passe

Connexion

Mot de passe oublié ?

Saisir le Mot de passes : admin

# Code PIN

Lors de la première connexion, l'interface affiche la page de saisie du code PIN

The screenshot shows the LINKHUB web interface. At the top right, there are links for 'Français', 'Aide', and 'Déconnexion', along with signal strength, globe, and Wi-Fi icons. A blue navigation bar contains 'Accueil', 'Services', 'Réglages', and 'Système'. On the left, a sidebar menu includes 'État', 'Internet', 'Réseau local', 'Wi-Fi', 'Statistiques', 'Accès à l'appareil', and 'Assistant de config...'. The main content area is titled 'Internet' and displays the following information:

- État de la carte SIM: Code PIN obligatoire **Saisir le code PIN**
- État de la connexion: Déconnecté
- Nom du réseau: Aucun service
- Type de réseau: Aucun service
- Nom du profil: ----
- Adresse IPv4: 0.0.0.0
- Adresse IPv6: 0::0

A red circle highlights the 'Saisir le code PIN' button, and a red arrow points to it from the instruction 'Entrez votre code PIN « 0000 »' located at the bottom right of the screenshot.