
Comment paramétrer **votre modem Huawei E5573 ?**

La connexion de votre modem n'est pas disponible ? Nous avons la solution !

La prise en main

de votre modem Huawei E5573

**Vous avez un problème
d'accès à internet ?**

PAS DE PANIQUE !

Nous allons vous aider à paramétrer
votre modem.




Le paramétrage

de votre modem Huawei E5573

1

Identifiez votre routeur :

Connectez-vous au modem Wifi via votre fenêtre d'accès internet puis **renseignez le mot de passe Wifi** situé derrière le couvercle ou sous la batterie du galet **Huawei E5573**



Le paramétrage


de votre modem Huawei E5573

2

Accédez au site de paramétrage :

Rendez-vous sur le site :

<http://192.168.8.1/html/home.html>




The screenshot displays the Huawei E5573 modem's web management interface. At the top left is the Huawei logo and the brand name 'HUAWEI'. On the top right, there are language and connection options: 'Français', 'Aide', and 'Connexion'. Below this is a navigation menu with items: 'Accueil', 'Statistiques', 'SMS', 'Mise à jour', 'Paramètres', and 'Gestion applis'. The main content area features a bar chart on the left and a central message: 'Aucun service' (No service). The message states: 'La connexion au réseau a échoué. Veuillez réessayer plus tard ou rechercher des réseaux depuis la page des paramètres réseau.' (The network connection failed. Please try again later or search for networks from the network settings page.) Below the message is a link for 'Paramètres de Connexion' (Connection Settings) and three control buttons: a power button, a refresh button, and a Wi-Fi button. At the bottom, there are two summary sections: 'Connexion actuelle' (Current Connection) and 'État WLAN' (WLAN Status).

Connexion actuelle		État WLAN	
Reçu/Envoyés:	0 B / 0 B	État WLAN:	Marche
Durée:	00:00:00	Current WLAN utilisateur:	1

Le paramétrage

de votre modem Huawei E5573

- 3 **Accédez aux paramètres :**
Cliquez sur « **Paramètres** » au menu de connexion internet.



The screenshot displays the Huawei E5573 modem web interface. At the top left is the Huawei logo and the text 'HUAWEI'. In the top right corner, there are language and connection options: 'Français', 'Aide', and 'Connexion'. Below this is a navigation menu with the following items: 'Accueil', 'Statistiques', 'SMS', 'Mise à jour', 'Paramètres', and 'Gestion applis'. The 'Paramètres' item is highlighted with a red rectangular box. The main content area features a bar chart on the left and the heading 'Aucun service'. Below the heading, a message states: 'La connexion au réseau a échoué. Veuillez réessayer plus tard ou rechercher des réseaux depuis la page des paramètres réseau.' A link for 'Paramètres de Connexion' is provided. At the bottom of the main area are three control buttons: a power button, a refresh button, and a Wi-Fi button. The bottom section of the interface is divided into two panels: 'Connexion actuelle' and 'État WLAN'. The 'Connexion actuelle' panel shows 'Reçu/Envoyés: 0 B / 0 B' and 'Durée: 00:00:00'. The 'État WLAN' panel shows 'État WLAN: Marche' and 'Current WLAN utilisateur: 1'.

HUAWEI Français Aide Connexion

Accueil | Statistiques | SMS | Mise à jour | **Paramètres** | Gestion applis

Aucun service

La connexion au réseau a échoué. Veuillez réessayer plus tard ou rechercher des réseaux depuis la page des paramètres réseau.

[Paramètres de Connexion](#)

Connexion actuelle

Reçu/Envoyés:	0 B / 0 B
Durée:	00:00:00

État WLAN

État WLAN:	Marche
Current WLAN utilisateur:	1

Le paramétrage

de votre modem Huawei E5573


4

Authentifiez-vous :

Si vous n'avez pas modifiés les identifiants, utilisez ceux par défaut :

Nom d'utilisateur par défaut : **admin**

Mot de passe par défaut : **admin**



Connexion

Nom d'utilisateur:
admin

Mot de passe:
admin

[Mot de passe oublié](#)

Connexion Annuler

Veillez à bien respecter les majuscules et les minuscules

Le paramétrage

de votre modem Huawei E5573

5

Renseignez le code PIN :

Si vous n'avez pas modifié le code PIN,
utilisez celui par défaut :

Code PIN par défaut : **0000**

Code PIN Requis

Code PIN:

0000

Tentatives restantes: 3

Désactiver la vérification du code PIN

Pour votre commodité, il est recommandé de désactiver la vérification PIN, sans quoi vous devrez saisir le PIN chaque fois que votre appareil est allumé.

Appliquer

Accueil

Le paramétrage

de votre modem Huawei E5573

6

Activez les données en itinérance:

Dans la rubrique **Connexion mobile**, cochez la case « **Activé** » pour l'**Itinérance des données**.

The screenshot shows the web interface of a Huawei E5573 modem. At the top, there is a navigation bar with the following items: Accueil, Statistiques, SMS, Mise à jour, Paramètres (highlighted in blue), and Gestion applis. On the left side, there is a sidebar menu with the following items: Configuration rapide, Accès par ligne commutée (with a dropdown arrow), Connexion Mobile (highlighted in blue), Gestion Des Profils, Paramètres de Réseau, Wi-Fi Extender (with a right arrow), WLAN (with a right arrow), Sécurité (with a right arrow), and Système (with a right arrow). The main content area is titled 'Connexion Mobile' and contains the following settings:

- Connexion Mobile:** A section header.
- Données mobiles:** A label with an 'Eteindre' button to its right.
- Lorsque le réseau mobile est activé, l'appareil se connecte automatiquement au réseau.** A descriptive text.
- Itinérance des données:** A label with a red box around it, followed by two radio buttons: 'Activé' (selected) and 'Désactivé'.
- Sélection automatique du réseau:** A label with two radio buttons: 'Activé' (selected) and 'Désactivé'.
- Cette fonctionnalité sera désactivée lorsque la configuration du profil est modifiée.** A descriptive text.
- Intervalle de déconnexion automatique (minutes):** A label followed by a dropdown menu showing the value '10'.
- Appliquer:** A button at the bottom right of the settings area.

Le paramétrage

de votre modem Huawei E5573

7

Créez un nouveau profil :

Dans la rubrique **Gestion des profils**, cliquez sur « **Nouveau profil** » pour ajouter un profil APN.

The screenshot displays the web interface of a Huawei E5573 modem. At the top, a dark navigation bar contains the following menu items: Accueil, Statistiques, SMS, Mise à jour, Paramètres (highlighted in blue), and Gestion applis. On the left side, a vertical sidebar lists various configuration options: Configuration rapide, Accès par ligne commutée (with a dropdown arrow), Connexion Mobile, Gestion Des Profils (highlighted in blue with a right-pointing arrow), Paramètres de Réseau, Wi-Fi Extender (with a right-pointing arrow), WLAN (with a right-pointing arrow), Sécurité (with a right-pointing arrow), and Système (with a right-pointing arrow). The main content area is titled 'Gestion Des Profils' and contains the following fields: 'Nom du profil:' with a dropdown menu, 'Nom d'utilisateur:', 'Mot de passe:', and 'APN:'. At the bottom right of this section, there are three buttons: 'Nouveau profil' (highlighted with a pink border), 'Effacer', and 'Appliquer'.

Le paramétrage

de votre modem Huawei E5573

8

Remplissez les nouvelles données :

Remplissez avec les informations suivantes
puis cliquez sur « **Enregistrer** » :

Nom du profil : coriolis

APN : coriolis

Nouveau profil

Nom du profil:	<input type="text" value="coriolis"/>
Nom d'utilisateur:	<input type="text"/>
Mot de passe:	<input type="password"/>
APN:	<input type="text" value="coriolis"/> ✕

Veillez à bien respecter les majuscules et les minuscules